



Teeter Totter

Maisonnette Si Amusante

Balancín Naturalmente Gracioso



A STEP BEYOND™

The **Step2** Company
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA

1-800-347-8372

Valid only in U.S.A. and Canada
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada
Número válido solo en EUA a Canada

(330)656-0440

www.step2.com

722300

Adult assembly required

Assemblage par un adulte requis

Necesita ser ensamblado por un adulto

The Naturally Playful™ Teeter Totter is for family outdoor/indoor use only. This product is intended for use by children from ages 2 years and up.

No Tools Required

• Thank you for purchasing the **Step2 Naturally Playful™ Teeter Totter**. If you have any questions about the **Step2 Naturally Playful™ Teeter Totter**, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.

- Adult supervision required.
- Do not leave children unattended.
- Children should be cautioned against extreme rocking action.
- Shoes must worn at all times.
- Maximum total weight limit: 120 lbs. Maximum weight: 40 lbs (18 kg) per child. Limit: 3 children.
- If you decide to dispose of the **Step2 Naturally Playful™ Teeter Totter**, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. **Step2's** products are level 4 recyclable plastic; please recycle.
- Inspect the toy periodically for loose or damaged components. Call 1-800-347-8372 for replacement parts.
- For general cleaning we recommend mild soapy water.

ADVISE CHILDREN NOT TO USE EQUIPMENT UNTIL PROPERLY ASSEMBLED

OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

▲ WARNING:

- Falls onto hard surfaces could result in head or other serious injuries. Never put on concrete, asphalt, wood, or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury.
- DO NOT get off equipment while it is in motion.
- Avoid placing equipment in direct sunlight as hot surfaces could cause serious burns.

INSTALLATION and OPERATION INSTRUCTIONS:

- Place this product on level ground and at least 6'(1.8m) away from a fence, building, overhead branches, laundry lines or electrical wires. This product should be placed away from furniture that could cause injury if a fall occurs, when placed indoors.
- When temperatures fall below -18°C/0°F, outdoor use of this product is not recommended. In extreme cold, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack upon impact. Store product in a warmer, protected place.
- Instruct children on proper use of this product.

Please save this sheet for future reference.

Ce Maisonnette Si Amusante un usage domestique et familial extérieur/intérieur uniquement.

Ce produit est pour les enfants de 2 ans et plus.

Pas besoin d'outils:

- Merci pour votre achat el **Maisonnette Si Amusante de Step2**. En cas de questions sur l'assemblage ou l'emploi du **Maisonnette Si Amusante**, veuillez appeler le numéro gratuit de La Société Step2: 1- 800-347-8372 ou sur Internet www.step2.com.
- La surveillance par un adulte est nécessaire.
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance.
- Avisez les enfants de ne pas se basculer trop fort.
- Il faut toujours être chaussé.
- Poids total maximum: 54 kg (120 lbs.). Poids maximum par enfant: 18 kg (40 lbs.). Limite 3 enfants.

• Si vous décidez de vous défaire du **Maisonnette Si Amusante de Step2**, désassemblez le et assurez-vous d'en disposer de façon à éviter tous hasards déraisonnables. Les produits de **Step2** sont en plastique recyclable niveau 4. Veuillez recycler.

• Vérifiez l'état du jouet régulièrement afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. Composez le 1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange si nécessaire. Pour le nettoyage de général nous recommandons de l'eau savonneuse douce.

DEMANDEZ AUX ENFANTS DE NE PAS JOUER AVEC CE PRODUIT AVANT UN ASSEMBLAGE COMPLET RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS CI-APRÈS POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

▲ AVERTISSEMENT:

- Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves à la tête ou d'autres parties du corps. N'installez jamais le produit sur de l'asphalte, du bois ou d'autres surfaces dures. Une moquette posée sur un sol dur ne suffit pas à empêcher toute blessure.

INSTRUCTIONS D'OPERATION et D'INSTALLATION:

- Placez ce produit sur un sol nivelé, à une distance minimum de 1,8m(6') de n'importe quels clôture, bâtiment, branches pendantes, cordes à linge ou fils électriques. À l'intérieur, installez ce produit à l'écart de tout meuble qui pourrait causer des blessures en cas de chute.
- Quand la température baisse au-dessous de -18°C/0°F, il est déconseillé d'utiliser ce produit dehors. A très basse température le plastique perd son élasticité et risque de devenir fragile et de se fendre lors d'un impact. Rangez le produit dans un endroit plus chaud et abrité.
- Après avoir adéquatement assemblé et installé ce produit.

Gardez cette feuille pour référence futures.

Este Balancín Naturalmente Gracioso para uso familiar doméstico en exteriores/interiores.

Este producto es para niños de 2 años en adelante.

No se necesitan herramientas

• Gracias por adquirir el **Balancín Naturalmente Gracioso de Step2**. Si tuviera alguna pregunta acerca del montaje o del uso del **Balancín Naturalmente Gracioso de vida**, por favor llame al teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web www.step2.com

- Requiere la supervisión de un adulto.
- No deje a los niños desatendidos.
- Los niños deben ser advertidos para que no usen el balancín con movimientos violentos.
- Se deben usar zapatos en todo momento.
- Peso máximo total: 120 lbs. Peso máximo por niño: 40 lbs (18 kg) Límite: 3 niños.
- Cuando decida desechar el **Balancín Naturalmente Gracioso de vida** hágalo de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Los productos de **Step2** son de material plástico de nivel 4 reciclable. Recicle el producto siempre que sea posible.
- Inspeccione periódicamente si el juguete tiene componentes sueltos o dañados. Si son necesarias piezas de repuesto llame al 1-800-347-8372. Para limpiar de general nosotros recomendamos agua cubierta de jabón templada.

ACONSEJE A NIÑOS A NO UTILIZAR EL EQUIPO HASTA APROPIADAMENTE REUNIDO

OBEDECER LAS ADVERTENCIAS Y OBSERVACIONES SIGUIENTES REDUCEN LAS POSIBILIDADES DE LESIONES SERIAS O FATALES.

▲ AVISO:

- Las caídas sobre superficies duras pudieran ocasionar lesiones a la cabeza u otras lesiones serias. Nunca la coloque sobre concreto, asfalto, madera u otra superficie dura. Un tapete sobre una superficie dura puede que no evite lesiones.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE y el USO:

- Coloque este producto sobre terreno nivelado, por lo menos a 6' (1.8m) alejado de cercas, edificios, tendaderas, tendido eléctrico y de ramas colgantes. En el interior este producto debe ser colocado alejado de muebles que pudieran ocasionar daños si ocurriera una caída.
- Cuando las temperaturas bajen por debajo de -18 o C /O o F no se recomienda el uso al exterior de este producto. En temperaturas extremadamente frías, el material plástico se vuelve frágil, pierde elasticidad y pudiera quebrarse con un impacto. Almacene el producto en lugar cálido y protegido.
- Instruya a los niños en el uso apropiado de este producto.

Retenga esta información para referencia futura.

1



2



Push handle down to lock in place. x 2
Appuyez sur la poignée pour la bloquer en place. x 2
Empuje el mango hacia abajo para asegurarlo en posición. x 2

3

